



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



施工 インフォメーション

スタイラー・パーケット・フローリング施工方法

スタイラー・パーケット・フローリング製品を正しく取付ける為には、事前準備が重要です。取付け前に必ず下記の要領で準備を行ってください。

- フローリング材を取付ける前に下地床を掃除し、埃やごみを取り除きます。
フローリング材取付け位置の下地床が十分乾燥していることや、水平であることを確認してください。また下地床材の湿気等でフローリング材が浮き上がる問題を防ぐ目的で、0.2mmのポリエチレンフィルム等の防湿シートを下地床上に敷いてください。防湿シートの継部は20cm程度の中で重ね貼りしてください。
- 新築の建物は屋内の湿度が通常より高く成ります。
フローリング材取付け数週間前から窓をすこし開け、換気の良い状態にしてください。また、湿度の高い時期や冬場のフローリング材取付けは、定期的に屋内暖房と換気をしてから、湿度に十分配慮して行ってください。
- タイル貼り・クロス貼り・塗装等の工事後の屋内は高湿度と成ります。湿気を伴う総ての工事を終わらせた後、十分な屋内換気期間を確保してから、フローリング材取付け工事をして下さい。
- フローリング材の保管は、湿気の影響を受け無い通気性の良い屋内で、パレットや枕木等を下に敷いて製品が直接下につかない場所に、保管してください。また、使用直前までフローリング材の包装は開かないで下さい。
- フローリング材の取付け作業は、**必ず**屋内気温が18℃以上、湿度65%以下で行ってください。

スタイラー・パーケット・フローリング取付けに必要な工具

ハンマー、鉛筆、ノコギリ、巻尺、指矩（L型金尺）、タッピングブロック、スペーサー、プルバー

施工方法

足音などを吸収させるためにフローリング材の下に弾力性のある防音マットを敷きます。その時、防音マットの端部を突き合わせるように敷き並べてください。防音マットは厚みがある為、重なっていると、床板材を水平に敷く事が出来ません。スタイラー・パーケット・フローリング材は、釘や接着剤を使用しないフローティング工法で取付けられます。

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



施工 インフォメーション

1. フローリング材の取付けは、左隅から本実凸部を壁側にして横一列の順に継ぎますが、フローリング材を3列位並べた後に、周辺壁とフローリング材の隙間を調整します。
先ず、フローリング本実凸部を壁側にして部屋の左端隅に1枚置きます。
2. 次のフローリング材の短辺（端部）本実凸部を、1枚目の短辺溝（凹部）に斜めに差込み、上から押しつけるようにしてパチンとはめ込みます。この要領で一列目のフローリング材を右横一列に継ぎ並べます。
一列目最後のフローリング材は、周辺壁から約15mmのエキスパンション・スペースを考慮した長さ寸法で切断し、最後のフローリング材をはめ込みます。
3. 2列目の最初は、1列目最後で切断し余ったフローリング材を転用します。但し、30cm長さ以上の材を使用して下さい。
4. 1列目の左端を揃え、長辺溝（凹部）に2列目最初のフローリング材を斜めに差込み、上から押しつけるようにしてパチンとはめ込みます。
5. 2列目の2枚目のフローリング材からは、左端側に約5mmの隙間を明け、1列目の長辺（凹部）にパチンとはめこみます。
6. 長辺溝を継いだ後に、短辺実を継ぎますが、フローリング材端部にタッピング・ブロックを当て、ハンマーで「トントン」と左に滑らせる様に軽く叩き、1枚目と2枚目の短辺実をパチンとはめ込み継ぎます。この要領で2列目フローリング材をはめ込みながら継ぎ合わせます。2列目最後のフローリング材は、長さ切断して先ず長辺実をはめ込みます。その後に短辺実部をプルバーを使いパチンとはめ込み継ぎます。
7. 3列目まで敷き並べた後、周辺壁とフローリング材の隙間（エキスパンション・スペース）が15mmに成るようにスペーサーを入れ移動調整します。
8. 最後の列も2列目以降の要領で行いますが、フローリング材の中切断が必要であれば、周辺壁から15mm、エキスパンション・スペースを考慮した寸法で切断してからはめ込みます。部屋全体のはめ込み作業が終わったら、仕切縁材（かまち材、床下開口部縁材）の取付けや扉或いは敷居縁材を取付けます。

取付けに関して、何かご質問があれば、スタイラー・パーケット・フローリング材取扱店までご連絡下さい。

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com